

УСЛОВИЯ ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Терминал компании STANDIC предназначен для хранения и распространения содержимого грузовых автомобилей и цистерн.

Погрузка и выгрузка на терминале Standic происходит с **понедельника по пятницу: с 6:30 по 16:00**. В случае необходимости выгрузки или погрузки после 16:00 необходимо подать заявку в службу работы с клиентами:

Петер ван Крюнинг (Peter van Kruining) +31 78 652 8639
Маурис Рюттманн (Maurice Ruttmann) +31 78 652 8659
Янис Карр (Janice Carr) +31 78 652 8686
Рамона Гайда (Ramona Gajda) +31 78 652 8632
Линда Хейнен (Linda Heinen) +31 78 652 8636

Исходя из требований безопасности, все лица, находящиеся на нашей территории, должны носить огнестойкую (ISO 11612 (ранее EN 531)) и антистатическую (EN 1149-5) спецодежду.

Если спецификация товара подразумевает наличие одежды противохимической защиты, такая одежда должна соответствовать следующим минимальным требованиям: одежда для защиты от жидкостей (тип 3) и брызг (тип 4). Такую одежду необходимо носить кроме вышеуказанной одежды! Одежда противохимической защиты также должна быть огнестойкой (EN 533) и антистатической (EN 1149).

Если спецификация товара требует использования средств защиты органов дыхания, водителям, имеющим бороду, доступ на наш терминал запрещен.

Исходя из требований безопасности, все водители должны быть в состоянии четко и ясно объясняться на нидерландском, английском, немецком или французском языке.

A. Документация, необходимая для доступа на территорию:

Необходимо предъявить документацию с такой информацией:

- Место погрузки/выгрузки
- Название товара и при необходимости код
- Номер заказа
- Количество для выгрузки/погрузки

После получения инструкций относительно правил безопасности на территории выдаются следующие документы:

- Внутренний ордер на погрузку/выгрузку
- Разрешение доступа на территорию
- Максимальная емкость цистерны/контейнера

B. Контроль выполнения норм законодательства:

- Главным образом контроль проводится на предмет выполнения норм перевозки опасных грузов (ADR) или внутренних правил дорожного движения
- Контроль емкости цистерны/контейнера как результат новой погрузки (водителям запрещено находиться на цистерне во время погрузки)
- Водители должны предъявить документы, идентифицирующие личность

C. Все лица, имеющие доступ на нашу территорию, должны носить огнестойкую (ISO 11612 (ранее EN 531)) и антистатическую (EN 1149-5) спецодежду. Если спецификация товара подразумевает наличие одежды противохимической защиты, такая одежда должна соответствовать следующим минимальным требованиям: одежда для защиты от жидкостей EN 13034 (тип 3) и брызг (тип 4). Такую одежду необходимо носить кроме вышеуказанной одежды! Одежда противохимической защиты также должна быть огнестойкой (ISO 11612) и антистатической (EN 1149-5).

D. Для водителей должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты (СИЗ). Необходимо наличие и использование таких средств индивидуальной защиты:

- Минимальные требования
- Одежда: руки, ноги и тело должны быть закрыты
- Защитная обувь, защитный шлем и очки с дополнительной защитой со стороны или противохимической защитой
- Специальные перчатки
- Дополнительные требования
- Обязательны все средства индивидуальной защиты, указанные в инструкции на случай дорожно-транспортного происшествия
- Необходимо использовать все средства индивидуальной защиты, предоставленные соответствующим предприятием
- По договоренности могут быть установлены требования по использованию и других средств индивидуальной защиты

E. Физическое состояние шофера

Погрузка/выгрузка категорически запрещена, если водитель:

- Находится в состоянии алкогольного опьянения, под действием лекарственных или наркотических средств
- Имеет явные признаки усталости

Исходя из требований безопасности, все водители должны быть в состоянии четко и ясно объясняться на нидерландском, английском, немецком или французском языке.

F. Нормы надлежащего поведения:

Обязанности:

- Следуйте инструкциям для персонала предприятия и выполняйте требования установленных процедур и предупреждающих табличек
- Заранее получите разрешение на въезд на территорию и на выполнение работ
- Придерживайтесь требований максимальной скорости и указательных знаков, следуйте по указанному маршруту
- Паркуйте автомобиль только в разрешенных местах, выключив двигатель
- Выполняйте требование «Заглушить двигатель» во время сирены, извещающей о пожаре или газовой опасности
- Выключите все средства коммуникации кроме GPS (GSM, 27MC)
- Поддерживайте рабочее место в чистоте и доступности

Запрещено:

- Иметь с собой или употреблять алкоголь, наркотические средства или оружие
- Совершать правонарушения, например кражу
- Курить на территории, кроме как в предназначенных местах
- Пользоваться камерами, видео и т.д.
- Иметь с собой посторонних пассажиров или животных

G. Требования для загрузки цистерн:

- Соединение Elaflex типа «мама» на 3
- Диаметр люка примерно 600 мм

Требования для выгрузки флекситанков:

- 1) Компания Standic использует соединения 3"ELAFLEX; таким образом, флекситанк должен быть оснащен необходимым устройством для выгрузки с помощью 3"ELAFLEX-соединений.
- 2) И флексибэг, и соединение должны быть закреплены в контейнере до прибытия на Standic. У компании Standic нет устройств для крепления флексибэга или его соединения в контейнере.
- 3) Соединение должно быть надежно закреплено на дне контейнера для предотвращения больших потерь товара при размещении флекситанка.
- 4) Персонал компании Standic не заходит во флекситанк, чтобы сложить мешок или с какой-либо другой целью.

Требования для загрузки флекситанков:

1) **Воздушная вентиляция не требуется**

Если флекситанк имеет воздушную вентиляцию, то действуют следующие требования:

Вентиляционная труба должна выходить наружу контейнера, чтобы персонал Standic мог убедиться в правильности работы вентиляции.

Вентиляционная труба должна быть установлена на контейнер должным образом, чтобы не допустить ее искривления.

- 2) Компания Standic использует соединения **3"ELAFLEX**; таким образом, флекситанк должен быть оснащен необходимым устройством для загрузки с помощью 3"ELAFLEX-соединений.
- 3) И флексибэг, и соединение должны быть закреплены в контейнере до прибытия на Standic. У компании Standic нет устройств для крепления флексибэга или соединения в контейнере.
- 4) Соединение должно быть надежно закреплено на дне контейнера для предотвращения больших потерь товара при размещении флекситанка.
- 5) Стенки контейнера должны быть покрыты защитным материалом (например картоном).
- 6) Нижняя сторона контейнера должна иметь защитный слой.
- 7) Флекситанки всегда загружаются до полной емкости – 100%.